

Cómo superar a ITEAF

SI A TÚA SULFATADORA TEN:

- DEPÓSITO DE MÁIS DE 100 LITROS
- MÁIS DE 5 ANOS DE ANTIGÜIDADE DENDE A COMPRA

OBRIGATORIO

- **ALTA NO ROMA** (PRESENTAR CARTILLA O DÍA DA INSPECCIÓN)
- **Nº BASTIDOR VISIBLE** (TROQUELADO OU REMACHADO NA SULFATADORA)
- **LIMPEZA** INTERIOR E EXTERIOR. **SIN FUGAS** NOS CIRCUITOS NIN NA BOMBA
- **DEPÓSITO:** 2/3 AUGA LIMPA + **COMPENSADOR PRESIÓN** NA TAPA + **VISOR** DE VOLUMEN
- **PROTECCIÓN ÁRBOL TRANSMISIÓN** CON CADEA ANTIXIRO
- **PROTECCIÓN TIPO "CAMPANA"** QUE CUBRE O ENGANCHE DA TRANSMISIÓN NA BOMBA
- **MANÓMETRO** : ✓ Ata 5 bar de presión de traballo: Resolución min. 0.2 en 0.2 bar
✓ Máis de 5 bar de presión de traballo: Resolución min. 1 en 1 bar
- **ANTIGOTEO + PULVERIZACIÓN HOMOXÉNEA**
 - **PULVERIZADORES DE BARRAS:**
 - Todas as boquillas iguáis
 - Si a barra ten máis de 10 metros de ancho é obrigatoria a protección de boquillas extremas
 - **ATOMIZADORES:**
 - Simetría de boquillas entre sector dereito e esquerdo
 - Peche individual de cada boquilla
 - Ventilador protexido. Con desconexión independente.
- **3 FILTROS OBRIGATORIOS:** (LIMPOS E EN BÓ ESTADO)
 - TOMA DE AUGA (CESTA DEPÓSITO)
 - ANTES DA BOMBA
 - DESPÓS DA BOMBA (UN FILTRO XERAL OU UN FILTRO POR CADA SECTOR DE BOQUILLAS)

RESERVA A TÚA CITA

iteaf.nagarservicios.com 981.79.25.19